

NIBE UPLINK

Vzdálená správa a kontrola tepelného čerpadla

Výhody NIBE UPLINK

- Efektivní nástroj, který umožňuje rychlou a snadnou správu vašeho tepelného čerpadla - ať jste kdekoli
- Poskytuje výhodu vzdálené kontroly mnoha funkcí najednou ve stejný čas
- Prostřednictvím internetu nabízí okamžitý přehled, např. o teplotě a aktuálním stavu tepelného čerpadla a celého systému
- Jasný a jednoduchý způsob kontroly a ovládání vnitřní teploty a teploty vody pro maximální komfort
- NIBE Uplink je kompatibilní se všemi tepelnými čerpadly a regulátory NIBE vybavenými barevným ovládacím displejem
- Umožňuje zápis a následné grafické zobrazení některých teplot a parametrů až s 2letou historií
- Komunikace kompletně v českém jazyce

Pomocí internetu a služby NIBE Uplink získáte rychlý a okamžitý přehled a informace o stavu tepelného čerpadla a vytápění domu. Můžete sledovat a ovládat vytápění a ohřev teplé vody. Dojde-li k selhání funkce systému, obdržíte varovnou zprávu na e-mail, díky které budete moci rychle reagovat. Zároveň může poruchové hlášení obdržet i váš instalatér, čímž se maximálně zkrátí doba do vyřešení problému. NIBE Uplink dále nabízí možnost ovládat klima ve vašem domě bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.



Technické údaje NIBE UPLINK

Instalace

Dříve než začnete používat zařízení Uplink, musí být výrobek instalován a nastaven v souladu s pokyny v instalační příručce vašeho tepelného čerpadla. Navštivte odkaz <http://www.nibeuplink.com>, kde jsou uvedeny další informace. Po připojení ke službě NIBE Uplink dojde k přenosu potřebných dat z internetu.



Rozsah služeb

Prostřednictvím Uplink získáte přístup k různým úrovním služeb: k bezplatné úrovni Basic a k úrovni Premium, ve které lze zvolit různé rozšířené služby za pevně stanovené roční předplatné (výše předplatného se liší v závislosti na vybraných funkcích).

Úroveň služeb	Basic	Premium
Kontrola	•	•
Upozornění	•	•
Historie ¹	•	•
Rozšířená historie ²		•
Změna nastavení ³		•


¹ Historie znamená 1 měsíční historii s omezeným počtem parametrů v závislosti na instalaci.

² Rozšířená historie znamená historii od připojení k NIBE Uplink a dalších 30 parametrů v závislosti na instalaci.

³ Změna nastavení znamená v principu plný přístup do nabídky „VNITŘNÍ KLIMA“, „TEPLÁ VODA“ a „TEPELNÉ ČERPADLO“ (s výjimkou některých podnabídek, jako např. „čas a datum“, „moje ikony“ a „sms“).

Požadavky

- Kompatibilní zařízení - pro ověření kompatibility navštivte www.nibeuplink.com
- Síťový kabel Cat.5e UTP s konektorem RJ-45
- Připojení k internetu (širokopásmové)
- Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript. Používáte-li Internet Explorer, musí mít verzi 7 nebo vyšší. Přečtěte si nápovědu ke svému webovému prohlížeči.



Můj systém: tato strana zobrazuje informace o systému.

Popis systému

PŘEHLED

Zobrazuje přehled stavu vybraného systému. Zobrazuje například teploty, provozní stav a různá hlášení týkající se systému.

INFORMACE O SLUŽBĚ

Zobrazuje vybrané informace z nabídky „PROVOZNÍ INFORMACE“ (množství informací se liší v závislosti na systému).

SPRAVOVAT

Tato volba vyžaduje službu Premium. Zde je možné změnit nastavení v nabídkách „VNITŘNÍ KLIMA“, „TEPLÁ VODA“ a „TEPELNÉ ČERPADLO“ (s výjimkou některých podnabídek, jako např. „ČAS A DATUM“, „MOJE IKONY“ A „SMS“).

HISTORIE

Zobrazuje historii ve formě grafů – stavy a teploty v systému.

ALARM

Zobrazuje informace a návrh činností v případě alarmů a historii varovných hlášení.

NADSTANDARD

Umožňuje přihlášení různých funkcí z nabídky úrovně služeb Premium a zobrazuje současný stav a historii nákupu předplatného.

MOŽNOSTI

Nabízí následující možnosti:

- Přizpůsobit podobu přehledu (strana, kterou vidíte jako první po vstupu do systému)
- Upravovat systémový profil (jméno a adresa systému)
- Zabezpečení (umožňuje ostatním účtům NIBE Uplink spravovat anebo kontrolovat váš systém)

PODPORA

Umožňuje stahovat příručky a nejnovější software pro váš systém.