

## Mějte své tepelné čerpadlo vždy v dosahu pomocí NIBE Uplink!



**Tepelná čerpadla NIBE** zajišťují levné vytápění a ohřev vody ve Vašem domě a jejich provoz lze pomocí vestavěné regulace naprogramovat na několik časových úseků denně. Existuje však způsob, kterým ho lze změnit, pokud právě nejste doma?

Odjíždíte na chalupu a chcete mít při příjezdu dostatek teplé vody, chcete získat aktuální informaci, pokud Vaše tepelné čerpadlo nepracuje správně, nebo snížit teplotu topení? Vše je jednoduché - připojte se k **NIBE Uplink!** Pomocí této služby a připojení k internetu můžete své tepelné čerpadlo ovládat také vzdáleným přístupem.



Připojení tepelného čerpadla ke službě NIBE Uplink je jednoduché, protože Vám stačí pouze připojení k internetu pomocí síťového kabelu a není potřeba ani samostatná IP adresa. Po připojení k síti vygeneruje tepelné čerpadlo kód, který spolu se sériovým číslem zadáte do formuláře na webové stránce [www.nibeuplink.com](http://www.nibeuplink.com). **Následně již bude Vaše tepelné čerpadlo k dispozici pro komunikaci přes internet.** Každý, kdo s ním chce komunikovat, musí provést pouze jednoduchou registraci své e-mailové adresy na [www.nibeuplink.com](http://www.nibeuplink.com) a požádat majitele tepelného čerpadla o povolení vzdáleného přístupu k zařízení. Komunikace probíhá v českém jazyce a srozumitelnost navíc usnadňují ikony, které jsou lehce pochopitelné pro každého uživatele.


Obáváte se, že někdo z Vaší rodiny provede změnu nastavení a tepelné čerpadlo nebude pracovat správně? Povolte mu pouze úroveň přístupu „Pozorovatel“, což znamená, že dotyčný bude moci prohlížet stav Vašeho tepelného čerpadla a topného systému, ale nebude mít oprávnění nastavovat parametry regulace. Vy navíc budete upozorněni e-mailem, pokud se někdo k Vašemu zařízení připojí.



NIBE Uplink optimalizuje provoz Vašeho tepelného čerpadla, které byste měli první tři měsíce topného období po instalaci pečlivě sledovat. Jedině tak můžete optimálně nastavit tzv. topné křivky, časové útlumy a časové programy pro přípravu a cirkulaci teplé vody. Správným naprogramováním dosáhnete vysoké účinnosti provozu tepelného čerpadla a snížíte provozní náklady. Požádejte proto svou instalační nebo servisní firmu, aby pomocí NIBE Uplink sledovala provoz Vašeho topného systému a po vyhodnocení provedla vhodné úpravy nastavení regulace tepelného čerpadla.



Servisní a instalační firmy rovněž ocení možnost sledovat aktuální stav tepelného čerpadla i topného systému a v případě poruchy vstoupit do menu „Historie“. Zde lze odečíst veškeré parametry sledované regulací s možností vyvolání záznamu až 1 rok zpětně. Analýza stavu tepelného čerpadla na dálku tak často umožní rychlý zásah a uvedení zařízení do provozu, aniž by byl nutný výjezd servisního technika. Servisní firma může sledovat neomezený počet tepelných čerpadel, ke kterým jejich majitelé umožní přístup. Mohou tak provádět preventivní kontroly stavu systémů a efektivně plánovat výjezdy servisních techniků.



Tepelná čerpadla NIBE jsou velmi spolehlivá a mnohaletým provozem vyzkoušená zařízení, ale například při výpadku elektrické energie nebo netěsnosti potrubí může dojít k zastavení provozu topného systému. NIBE Uplink Vám okamžitě pošle e-mailovou zprávu o poruše zařízení s detailním popisem, jak danou závadu odstranit. Buď můžete provést jeho restart, nebo pokud je chyba závažnější, kontaktovat servisní firmu.



Nibe Uplink však neslouží pouze ke sledování a ovládání tepelného čerpadla, naleznete zde rovněž dokumentaci ke svému zařízení nebo aktuální verzi řídicího programu, kterou si můžete následně nainstalovat. V menu „Nápověda“ se navíc nachází odpověď na většinu otázek souvisejících se službou NIBE Uplink. Ta Vám umožní být kdekoli a kdykoli bez starostí, zda máte doma teplo a dostatek teplé vody. **Užijte si svobody s tepelnými čerpadly NIBE!**



Ing. Jiří Sedláček, ředitel prodeje tepelných čerpadel