






MAV 0703-1
 FIGHTER 1240
 511844


FIGHTER 1240


- SE** ELSHEMA FIGHTER 1240
- GB** WIRING DIAGRAM FIGHTER 1240
- DE** ELEKTRISCHER SCHALTPLAN FIGHTER 1240
- NO** EL-SKJEMA FIGHTER 1240
- DK** EL-DIAGRAM FIGHTER 1240
- FI** SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIO FIGHTER 1240
- ES** DIGRAMA ELÉCTRICO FIGHTER 1240
- PL** SCHEMAT OBWODU ELEKTRYCZNEGO FIGHTER 1240
- CZ** ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENI FIGHTER 1240
- NL** ELEKTRISCH SCHEMA FIGHTER 1240









Checked:	Sheet:	1
Design:	Replaces:	
Drawn:	Date:	
Scale:		
WIRING DIAGRAM F1235/F1240 1x230V 5KW		
 INTEBE INGENJÖRSBYRÅ SWELEN		
Plant:	Location:	
	+1	
Drawn:	Date:	
		3
		050781





5	6	7	8
3	4	5	6
1	2	3	4
INTEBE WIRING DIAGRAM F1235/F1240 1x230V 5KW			
Plant Location +3		Date: 050781	
Next sheet: 4		Sheet: 3	
Price:		Replaces:	
Drawn:		Design:	
Scale:		Date:	




5	6	Next sheet:	5	Sheet:	4	Checked:	
3	4	Plac:	2	Replaces:		Design:	
1		Plant:		Drawn:		Date:	
WIRING DIAGRAM F1235/F1240 1x230V 5KW				Location	3	050781	Scale:
NIBE AB HÄRBYDÖ SWEDEN							





5	Next sheet:	2	Sheet:	1	Checked:
3	Replaces:	4	Plac:		Design:
1	Plant:	2	Drawn:		Date:
 NIBE AB MARKARYD SWEDEN			Plant:		Date:
			Location:	+1	3
WIRING DIAGRAM F1235/F1240 3x400V 6-12kW					
Scale:					



5	Next sheet:	4	Sheet:	3	Checked:	
3	Replaces:	2	Design:			
1	Plant:		Drawn:		Date:	
			WIRING DIAGRAM F1235/F1240 3x400V 6-12kW			
NBE AB HÄRRYD SWEDEN			Location: +3 Scale: 050779			

ES

PL

CZ

ETS	Calentador de inmersión	Grzałka zanurzeniowa	Přídavný zdroj
ES1	Etapa del calentador de inmersión 1	Stopień grzałki zanurzeniowej1	Stupeň přídavného zdroje 1
ES2	Etapa del calentador de inmersión 2	Stopień grzałki zanurzeniowej 2	Stupeň přídavného zdroje 2
FG1	Caudal de agua de calentamiento 1	Zasilanie systemu grzewczego 1	Medium výstup 1
FG2	Caudal de agua de calentamiento 2	Zasilanie systemu grzewczego 2	Medium výstup 2
HG	Temperatura del gas caliente	Czujnik temperatury, gaz gorący	Teplota chladiva výtlak kompresoru
HP	Presostato de presión alta	Wyłącznik wysokiego ciśnienia	Vysokotlaký presostat
KBin	Temperatura en la entrada del colector	Czujnik temperatury, wejście dolnego źródła	Teplota, kolektor vstup
KBut	Temperatura en la salida del colector	Czujnik temperatury, wyjście dolnego źródła	Teplota na výstupu kolektoru
KBP	Bomba de circulación del colector	Pompa obiegowa dolnego źródła	Oběhové čerpadlo kolektoru
KVB	Medio de calentamiento del condensador	Czujnik temperatury, czynnik grzewczy za skraplaczem	Topné médium, kondenzátor
KPR	Compresor	Sprężarka	Kompresor
KPRD	Funcionamiento del compresor	Praca sprężarki	Provoz kompresoru
KPRS	Arranque del compresor	Start sprężarki	Start kompresoru
LP	Presostato de presión baja	Wyłącznik niskiego ciśnienia	Nízkotlaký presostat
MSR	Arrancador progresivo	Ogranicznik prądu rozruchowego	Relé měkkého startu
NVKB	Control de nivel del colector	Czujnik poziomu czynnika dolnego źródła	Monitor hladiny v kolektoru
PTG	Sensor de temperatura de la piscina	Czujnik temperatury, ogrzewanie basenu	Čidlo teploty nádrže
RG1	Retorno de agua de calentamiento1	Powrót systemu grzewczego1	Vratná voda 1
RG2	Retorno de agua de calentamiento2	Powrót systemu grzewczego2	Vratná voda 2
SG	Temperatura de bulbo	Czujnik temperatury, gaz zasysany	Teplota chladiva na sání kompresoru
SL	Presentación de alarmas	Podsumowanie alarmów	Přehled alarmů
STL1	Transformador de corriente L1	Transformator prądu L 1	Proudový transformátor L 1
STL2	Transformador de corriente L2	Transformator prądu L 2	Proudový transformátor L 2
STL3	Transformador de corriente L3	Transformator prądu L 3	Proudový transformátor L 3
SV-V2	Válvula de derivación, sistema de calefacción	Zawór mieszający, system grzewczy 2	Směšovací ventil topného systému 2
TA	Tarifa A	Taryfa A	Tarif A
TB	Tarifa B	Taryfa B	Tarif B
UG	Sensor de temperatura exterior	Czujnik temperatury zewnętrzne	Čidlo venkovní teploty
VBP	Bomba de medio de calentamiento	Pompa obiegowa czynnika grzewczego	Vratné médium
VBP2	Bomba de medio de calentamiento 2	Pompa obiegowa czynnika grzewczego 2	Vratné médium 2
VL	Temperatura de la línea de fluido	Czujnik temperatury, stan ciekły	Teplota chladiva za kondenzátorem
VVGM	Sensor de carga de agua caliente, pared	Czujnik ładowania ciepłej wody, płaszcz	Čidlo teplé vody, plášť
VVGT	Sensor de agua caliente, techo	Czujnik ciepłej wody, górny	Čidlo teplé vody, vrchní
VXV	Válvula de inversión	Zawór rozdzielający	Přepínací ventil
XVV	Activación del agua caliente adicional	Aktywacja dodatkowej ciepłej wody	Aktivace XTUV
YK1	Retorno a selección temp 1	Ustawienie zmiany temperatury 1	Teplotní útlumy 1
YK2	Retorno a selección temp 2	Ustawienie zmiany temperatury 1	Teplotní útlumy 2

CZ **NIBE CZ**, V Závětrí 1478/6, 170 00 PRAHA 7- Holešovice
Tel: 00420 266 791 796, Fax: 00420 266 791 796, E-mail: centrala@nibe-cz.com www.nibe-cz.com

DE **NIBE Systemtechnik GmbH**, Am Reiherpfahl 3, D-29223 Celle
Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de

DK **Vølund Varmeteknik**, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk
Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk

FI **NIBE – Haato**, Valimotie 27, 01510 Vantaa
Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.haato.fi

GB **NIBE Energy Systems Ltd**
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk

NL **NIBE Energietechnik B.V.** Postbus 2 4797 ZG WILLEMSTAD NB
Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibeboilers.nl www.nibeboilers.nl

NO **NIBE AB**, Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Tel: 22 90 66 00 Fax: 22 90 66 09 E-mail: info@nibe.se www.nibe-villavarme.no

PL **NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.** Aleja Jana Pawła II 57, 15-703 BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl

NIBE AB Sweden, Box 14, Järnväggsgatan 40, SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.com

